

折畳式調理用鋏 風切

Folding Scissors -KAZAKIRI-


品質表示

刃部：ステンレス刃物鋼 NSS-WR2
鋏・ハンドル：ステンレス鋼 SUS304

Made in
Japan

ハンドルの折り畳み

刃を完全に閉じた状態で、下図のように向かって上側のハンドルを手前側へ折り畳みます。反対側も同様に折り畳みますと柄頭のロックピンにハンドルが掛かり開き止めのストッパーとなります。



お手入れ方法

●分解

刃を大きく開くと
鋏から刃が外れる

ナット

●組立

ナットを押しながら鋏を
はめ込み、ハサミを閉じる

- 初回使用時は食器用洗剤にてよく洗ってください。
- ご使用後は刃部やハンドルの水分や汚れを拭き取った後に収納してください。ご自宅ではスポンジに食器用洗剤をつけて汚れを洗い落とし、水分を乾燥させてから保管をお願いいたします。食器洗浄機や乾燥機の使用、ハサミ全体の煮沸消毒も可能です。
- 刃の開閉が重くなった場合は、食用油を刃の裏側と鋏の周辺全体へ塗って頂きますと、スムーズに動くようになります。

使用上の注意

- 鋭利な刃物ですので、お怪我のないようお取扱いには十分に注意してください。
- 大きく、分厚いまたは硬い食材の無理な切断は破損の恐れがあり、大変危険ですので絶対に行わないでください。針金等の金属類の切断もできません。
- 研磨材を含んだ洗剤や金属タワシなど硬い物で洗うと傷が発生いたします。

公式ショップ



楽天市場店



hamonoya
福善
since 1940

福善刃物工業株式会社

岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野 637 番地 1

mail: hamonoya@fukuzen.info